

AIDE A LA SELECTION PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

TECHNIQUE D'ENERGIE					TECHNIQUE DE DONNEES	INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION			TELEVISION ET RADIO						
SYSTEMES DE RE-SEAU TN/TT	SYSTEMES DE RE-SEAU TN/TT	SYSTEMES DE RE-SEAU TN/TT	SYSTEMES DE RE-SEAU TN-C	SYSTEMES DE RESEAU TN-S/TT	RESEAU EN ETOILE	PORT ANALOGIQUE	PORT RNIS	DSL + TELEPHONE ANALOGIQUE	LARGE BANDE (TELEVISION CABLEE)	INSTALLATION RECEPTRICE SAT	INSTALLATION RECEPTRICE SAT	INSTALLATION RECEPTRICE TERRESTRE			
<ul style="list-style-type: none"> Aucune installation extérieure de protection contre la foudre Raccordement de ligne de terre Bâtiment privé, par ex. maison unifamiliale 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune installation extérieure de protection contre la foudre Raccordement de ligne de terre Immeubles collectifs, industrie, domaine professionnel 	<ul style="list-style-type: none"> Installation extérieure de protection contre la foudre Raccordement de ligne électrique aérienne Structures d'antenne mises à la terre Classe de protection contre la foudre III et IV 	<ul style="list-style-type: none"> Installation extérieure de protection contre la foudre Raccordement de ligne électrique aérienne Structures d'antenne mises à la terre Classe de protection contre la foudre I à IV (par ex. bâtiments industriels, centres de calcul et hôpitaux) 	<ul style="list-style-type: none"> Installation extérieure de protection contre la foudre Raccordement de ligne électrique aérienne Structures d'antenne mises à la terre Classe de protection contre la foudre I à IV (par ex. bâtiments industriels, centres de calcul et hôpitaux) 	<ul style="list-style-type: none"> Par ex. applications 10BaseT, 100BaseT, 10GBit, Power over Ethernet 	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 2 paires de conducteurs Par ex. sur les raccordements privés Lieu d'installation 1: derrière le point de transfert TK/l'entrée du bâtiment Lieu d'installation 2: sur le poste terminal TK, le modem ou le PC 	<ul style="list-style-type: none"> Lieu d'installation 1: derrière le point de transfert TK/l'entrée du bâtiment Lieu d'installation 2: sur le poste terminal TK, le modem ou le PC 	<ul style="list-style-type: none"> Lieu d'installation 1: derrière le point de transfert TK/l'entrée du bâtiment Lieu d'installation 2: sur le poste terminal TK, le modem ou le PC 	<ul style="list-style-type: none"> Télévision câblée 	<ul style="list-style-type: none"> Avec récepteur, par ex. maison unifamiliale 	<ul style="list-style-type: none"> Avec commutateur multiple, avec LNB multiple, par ex. immeuble collectif 	<ul style="list-style-type: none"> TV analogique DVB-T 			
<p>Lieu d'installation 1 TGBT V10 Compact Type 2/Type 3 N° d'art: 5093380 N° d'art: 5093391 (avec signalisation sonore) N° d'art: 5093382 (avec contact auxiliaire)</p>	<p>Lieu d'installation 1 TGBT V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 N° d'art: 5095333 (avec signalisation à distance) N° d'art: 5095251 (1+NPE) N° d'art: 5095331 (1+NPE avec contact auxiliaire)</p>	<p>Lieu d'installation 1 TGBT V50 B+C 3+NPE Type 1/Type 2 N° d'art: 5093526 N° d'art: 5093533 (avec signalisation à distance) N° d'art: 5093522 (1+NPE) N° d'art: 5093531 (1+NPE avec contact auxiliaire)</p>	<p>Lieu d'installation 1 TGBT MCF75-3+FS Type 1+2 N° d'art: 5096981 (avec contact auxiliaire)</p>	<p>Lieu d'installation 1 TGBT MFC100-3+NPE-FS Type 1+2 N° d'art: 5096987 (avec contact auxiliaire)</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Savant serveur <p>Net defender ND-CAT6A/EA N° d'art: 5081804</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Appareil de protection combiné Installation avant l'installation TK TD-2/D-V <p>N° d'art: 5081698</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Appareil de protection combiné Installation avant l'installation TK TD-2/D-V <p>N° d'art: 5081698</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Appareil de protection combiné Installation avant l'installation TK TD-2/D-V <p>N° d'art: 5081698</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre le point de transfert BK et l'amplificateur DS-F m/w DS-F w/w DS-F w/w <p>N° d'art: 5093275 N° d'art: 5093272</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre LNB et récepteur Directement à l'appareil à protéger DS-F m/w DS-F w/w DS-F w/w <p>N° d'art: 5093275 N° d'art: 5093272</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre LNB et commutateur multiple Directement à l'appareil à protéger DS-F m/w DS-F w/w TV 4+1 appareil de protection compact 4 x SAT, 1 x terrestre <p>N° d'art: 5083400</p>	<p>Lieu d'installation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre antenne et amplificateur DS-F m/w DS-F w/w TV 4+1 appareil de protection compact 4 x SAT, 1 x terrestre <p>N° d'art: 5083400</p>			
<p>Lieu d'installation 2 La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m Type 2 / Type 3 N° d'art: 5093380 N° d'art: 5093391 (avec signalisation sonore) N° d'art: 5093382 (avec contact auxiliaire)</p>	<p>Lieu d'installation 2 La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles</p>	<p>Lieu d'installation 2 La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles</p>	<p>Lieu d'installation 2 La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles</p>	<p>Lieu d'installation 2 La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> sur le hub/commutateur/poste terminal <p>Net Defender ND-CAT6/E-F N° d'art: 5081802</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Appareil de protection fine en amont du poste terminal analogique <p>FineController RJ11-TELE 4-F N° d'art: 5091977</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Appareil de protection fine sur le poste terminal ISDN/TK <p>Net Defender ND-CAT6/E-F N° d'art: 5081802</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Appareil de protection fine pour l'ordinateur du côté réseau <p>Net Defender ND-CAT6/E-F N° d'art: 5081802</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Avant chaque poste terminal <p>FineController FC B/F N° d'art: 5092840</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Avant chaque poste terminal <p>FineController FC B/F N° d'art: 5092840</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Avant chaque poste terminal <p>FineController FC B/F N° d'art: 5092840</p>	<p>Lieu d'installation 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Avant chaque poste terminal <p>FineController FC B/F N° d'art: 5092840</p>			
<p>Lieu d'installation 3 avant le poste terminal</p> <p>par ex. FineController FC B/F Type 3 N° d'art: 5092840</p>	<p>Lieu d'installation 3 avant le poste terminal</p> <p>par ex. ÜSS45 Type 3 N° d'art: 6117473 (Avec signalisation optique) N° d'art: 6117465 (Avec signalisation sonore)</p>	<p>Lieu d'installation 3 avant le poste terminal</p> <p>par ex. V10 Compact, Type 2/Type 3 N° d'art: 5093380 N° d'art: 5093391 (avec signalisation sonore) Art.nr. 5093382 (contact auxiliaire)</p>	<p>Lieu d'installation 3 avant le poste terminal</p> <p>par ex. VF 230-AC/DC, Type 3 N° d'art: 5097650 par ex. VF 230-AC-FS avec contact auxiliaire N° d'art: 5097858</p>	<p>Lieu d'installation 3 avant le poste terminal</p> <p>par ex. ÜSM-A Type 3 N° d'art: 5092451 Autres modèles disponibles</p>											