AIDE A LA SELECTION PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

TECHNIQUE D'ENERGIE					TECHNIQE DE DONNEES	INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION			TELEVISION ET RADIO			
SYSTEMES DE RESEAU TN/TT	SYSTEMES DE RESEAU TN/TT	SYSTEMES DE RESEAU TN/TT	SYSTEMES DE RESEAU TN-C	SYSTEMES DE RESEAU TN-S/TT	RESEAU EN ETOILE	PORT ANALOGIQUE	PORT RNIS	DSL + TELEPHONE ANALOGIQUE	LARGE BANDE (TELEVISION CABLEE)	INSTALLATION RECEPTRICE SAT	INSTALLATION RECEPTRICE SAT	INSTALLATION RECEPTRICE TERRESTRE
												
* Aucune installation extérieure de protection contre la foudre * Raccordement de ligne de terre * Bâtiment privé, par ex. maison unifamiliale	* Aucune installation extérieure de protection contre la foudre * Raccordement de ligne de terre * Immeubles collectifs, industrie, domaine professionnel	* Installation extérieure de protection contre la foudre * Raccordement de ligne électrique aérienne * Structures d'antenne mises à la terre * Classe de protection contre la foudre III et IV	* Installation extérieure de protection contre la foudre * Raccordement de ligne électrique aérienne * Structures d'antenne mises à la terre * Classe de protection contre la foudre I à IV (par ex. bâtiments industriels, centres de calcul et hôpitaux)	* Installation extérieure de protection contre la foudre * Raccordement de ligne électrique aérienne * Structures d'antenne mises à la terre * Classe de protection contre la foudre I à IV (par ex. bâtiments industriels, centres de calcul et hôpitaux)	Par ex. applications 10BaseT, 100BaseT, 10GBit, Power over Ethernet	* Jusqu'à 2 paires de conducteurs * Par ex. sur les raccordements privés * Lieu d'installation1: derrière le point de transfert TK/l'entrée du bâtiment * Lieu d'installation 2: sur le poste terminal TK, le modem ou le PC	* Lieu d'installation 1: derrière le point de transfert TK/l'entrée du bâtiment * Lieu d'installation 2: sur le poste terminal TK, le modem ou le PC	* Lieu d'installation 1: derrière le point de transfert TK/l'entrée du bâtiment * Lieu d'installation 2: sur le poste terminal TK, le modem ou le PC	* Télévision câblée	* Avec récepteur, par ex. maison unifamiliale	* Avec commutateur multiple, avec LNB multiple, par ex. immeuble collectif	* TV analogique * DVB-T
Lieu d'installation 1 TGBT V10 Compact Type 2/Type 3 N° d'art: 5093380 N° d'art: 5093391 (avec signalisation sonore) N° d'art.5093382 (avec contact auxiliare) 	**Lieu d'installation 1** TGBT V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 N° d'art: 5095333 avec signalisation à distance N° d'art: 5095251 (1+NPE) N° d'art: 5095331 (1+NPE avec contact auxiliare) 	**Lieu d'installation 1** TGBT V50 B+C 3+NPE Type 1/Type 2 N° d'art: 5093654 N° d'art: 5093662 avec signalisation à distance N° d'art: 5093653 (1+NPE) N° d'art: 5093661 (1+NPE avec contact auxiliare) 	**Lieu d'installation 1** TGBT MCF75-3+FS Type 1+2 N° d'art: 5096981 (avec contact auxiliare) 	**Lieu d'installation 1** TGBT MFC100-3+NPE-FS Type 1+2 N° d'art: 5096987 (avec contact auxiliare) 	**Lieu d'installation 1** * savant serveur * Net defender ND CAT6A/EA N° d'art: 5081800 	**Lieu d'installation 1** * Appareil de protection combiné * Installation avant l'installation TK TD-2/D-V N° d'art: 5081698 	**Lieu d'installation 1** * Appareil de protection combiné * Installation avant le NTBA TD-2/D-V N° d'art: 5081698 	**Lieu d'installation 1** * Appareil de protection combiné * Installation avant le splitter DSL TD-2/D-V N° d'art: 5081698 	**Lieu d'installation 1** * Entre le point de transfert BK et l'amplificateur DS-F m/w N° d'art: 5093275 DS-F w/w N° d'art: 5093272 	**Lieu d'installation 1** * Entre LNB et récepteur * Directement à l'appareil à protéger DS-F m/w N° d'art: 5093275 DS-F w/w N° d'art: 5093272 	**Lieu d'installation 1** * Entre LNB et commutateur multiple * Directement à l'appareil à protéger DS-F m/w Art.nr: 5093275 DS-F w/w N° d'art: 5093272 TV 4+1 appareil de protection compact 4 x SAT, 1 x terrestre N° d'art: 5083400 	**Lieu d'installation 1** * Entre antenne et amplificateur DS-F m/w Art.nr: 5093275 DS-F w/w N° d'art: 5093272 TV 4+1 appareil de protection compact 4 x SAT, 1 x terrestre N° d'art: 5083400
Lieu d'installation 2 La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m Type2 / Type3 N° d'art. 5093380 N° d'art. 5093391 (avec signalisation sonore) N° d'art.5093382 (avec contact auxiliare)< 	**Lieu d'installation 2** La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles 	**Lieu d'installation 2** La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles 	**Lieu d'installation 2** La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles 	**Lieu d'installation 2** La distance entre le TGBT et le TD est supérieure à 10m V20-C 3+NPE Type 2 N° d'art: 5095253 Autres modèles disponibles 	**Lieu d'installation 2** * sur le hub/commutateur/poste terminal Net Defender ND CAT6/E-F N° d'art: 5081802 	**Lieu d'installation 2** * Appareil de protection fine en amont du poste terminal analogique FineController RJ11-TELE 4-F N° d'art: 5091977 	**Lieu d'installation 2** * Appareil de protection fine sur le poste terminal ISDN/TK Net Defender ND CAT6/E-F N° d'art: 5081802 	**Lieu d'installation 2** Appareil de protection fine pour l'ordinateur du côté réseau Net Defender ND CAT6/E-F N° d'art: 5081802 	**Lieu d'installation 2** * Avant chaque poste terminal FineController FC B/F Art.nr. 5092840 	**Lieu d'installation 2** * Avant chaque poste terminal FineController FC B/F Art.nr. 5092840 	**Lieu d'installation 2** * Avant chaque poste terminal FineController FC B/F Art.nr. 5092840 	**Lieu d'installation 2** * Avant chaque poste terminal FineController FC B/F Art.nr. 5092840
Lieu d'installation 3 avant le poste terminal par ex. FineController FC B/F Type 3 N° d'art: 5092840 	**Lieu d'installation 3** avant le poste terminal par ex. ÜSS45 Type 3 N° d'art: 6117473 (Avec signalisation optique) N° d'art: 6117465 (Avec signalistaion sonore) 	**Lieu d'installation 3** avant le poste terminal par ex. V10 Compact, Type 2/Type 3 N° d'art: 5093380 N° d'art: 5093391 (avec signalisation sonore) Art.nr. 5093382 (contact auxiliare) 	**Lieu d'installation 3** avant le poste terminal par ex. VF 230-AC/DC, Type 3 N° d'art: 5097650 par ex. VF 230-AC-FS avec contact auxiliare) N° d'art: 5097858 	**Lieu d'installation 3** avant le poste terminal par ex. ÜSM-A Type 3 N° d'art: 5092451 Autres modèles disponibles 							